



## Konfiguracja routera TP-Link MR400

Router wyposażony jest w funkcję Plug&Play (minimalizacja ustawień)

## 1. Włóż aktywną kartę SIM do routera zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia. Następnie podłącz router do prądu.

- 2. Z urządzeniem można połączyć się na dwa sposoby:
  - za pomocą dołączonego kabla Ethernet: Połącz się z komputerem kablem ethernetowym (RJ-45) korzystając z jednego z czterech portów LAN.
  - za pomocą sieci Wi-Fi: wyszukaj na swoim urządzeniu nazwę sieci emitowanej przez router nazwa (SSID) oraz hasło **(Hasło Wi-Fi)** znajduje się na naklejonej na urządzeniu etykiecie.
- 3. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.1.1

4. Otworzy się strona logowania do routera. Program automatycznie poprosi nas o utworzenie hasła do routera. Uzupełniamy pole "New Password" nowym hasłem i ponownie przepisujemy je w polu "Confirm Password", klikamy "Let's Get Started".

P New Password \$5	
Con Abrille 1 Burger	
P Control Faitsword 45	
Let's Get Started	





## 6. Wybieramy zakładkę "Basic" i czekamy na połączenie z Internetem.

Ptp-link	Quick Setup	Basic	Advanced		ک Log out	nation Reboot
Q Search						?
Retwork Map		46	1		<b>R</b>	
Internet					5GHZ	
Mireless		Internet		Alcher Mit 400		
Suest Network						
Parental Controls			<b>P</b>	C	$\checkmark$	
		Wireless Clients	Wired Clients	М	essage	
Wireless Guest Network Parental Controls		Wireless Clients	Wired Clients	С	essage	

5. Nowi użytkownicy: hasło do sieci Wi-Fi znajduje się na naklejce pod routerem.

Aby udostępnić połączenie z Internetem poprzez Wi-Fi nowemu użytkownikowi, po konfiguracji routera włącz Wi-Fi na urządzeniu, które chcesz podłączyć do sieci. Znajdź urządzenie o nazwie TP-Link Mr400, wpisz hasło do Wi-Fi znajdujące się na naklejce pod routerem "Hasło Wi-Fi" i kliknij "Połącz".